

Instrukcja obsługi shakera do tuszu Biotek

Importer do UE: Biotek Italy

Wstęp

Shaker do tuszu służy do dokładnego wymieszania pigmentu przed użyciem, aby zapewnić jego jednolitą konsystencję. Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje użytkowania urządzenia.

Specyfikacja techniczna

- Typ urządzenia: shaker do tuszu
- Zasilanie: 4x baterie LR20
- Wymiary: 25 cm x 15 cm x 10 cm
- Waga: 200 g (bez baterii)

Instalacja baterii

Krok 1: Otwórz pokrywę baterii

Odwróć urządzenie do góry dnem i zlokalizuj pokrywę. Użyj śrubokręta, aby odkręcić śrubki, a następnie ostrożnie zdejmij pokrywę.

Krok 2: Włóż baterie

Umieść baterie LR20 w odpowiednich gniazdach, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (+/-).

Krok 3: Zamknij pokrywę

Załóż pokrywę z powrotem i dokręć śruby.

Obsługa urządzenia

Krok 1: Włączanie shakera

Naciśnij przycisk ON/OFF z przodu urządzenia – shaker rozpocznie pracę.

Krok 2: Wyłączanie shakera

Po zakończeniu mieszania naciśnij ponownie ON/OFF, aby wyłączyć urządzenie.

Konserwacja i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.

- Regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je, gdy są wyczerpane.
- Nie używaj w pobliżu wody lub wilgoci.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Podsumowanie

Shaker do tuszu to skuteczne i proste narzędzie zapewniające jednolitą konsystencję barwnika. Przestrzeganie instrukcji zapewni długą żywotność urządzenia i bezpieczne użytkowanie.